

Indisplay® INLOCK Schaukästen

Montagehinweise, 24.7.2026

Sie benötigen:

- Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Wasserwaage
- ab ca. DIN A2 ist die Mithilfe einer zweiten Person sehr hilfreich

Die Schaukästen sind werksseitig mit vier Montagelöchern ausgestattet. Verwenden Sie alle vier. Die größeren Formate sind mit Gasdruckfedern (Variante A oder B) ausgestattet. **Um die oberen Montagelöcher zu erreichen, müssen die Gasfedern einseitig ausgehängt werden.** Legen Sie den Schaukasten dazu auf den Boden und öffnen Sie ihn.

Gasdruckfeder - Variante A

Nehmen Sie mithilfe eines Schlitzschraubenziehers diese Kappe ab, dann lässt sich die Gasdruckfeder aushängen.



Gasdruckfeder - Variante B

Halten Sie die Stange fest (so, dass sie sich nicht mit dreht) und drehen Sie den Gaskolben gegen den Uhrzeigersinn aus dem Gewinde heraus.



Falls Sie die Schaukästen im Aussenbereich einsetzen, **entfernen Sie am unteren Profil** - welches das ist, hängt von der Montageausrichtung ab - **die Stopfen aus den Wasserablaufflöchern:**

