

Tischaufsteller aus Holz, geölt

Hinweise zum Aufbau und zur Pflege

Aufbau

Die angebrachten Klebebandstreifen bzw. den Schutzfilm auf den Streifen in den Displays NICHT abziehen. Die Acrylglastaschen sollen nicht zusammenkleben. Die Streifen dienen als Anschlagkante für eingelegte Drucke sowie als Puffermaterial um einen festen Sitz der Displays in den Sockeln zu gewährleisten.

Eventuell lassen sich die Displays anfänglich etwas schwer in die Sockel stecken was wahrscheinlich an ausgehärtenden Holzölrückständen im Einsteckschlitz liegt. Nötigenfalls können Sie diese Rückstände mit etwas Schleifpapier einfach entfernen: etwas Schleifpapier zusammenfalten und 2, 3 x durch den Schlitz ziehen.

>> Generell geht das Einstecken der Displays in die Sockel einfacher von der Hand, wenn man diese von der Seite her einschiebt.

Pflege

Displays

Die Displays sind aus Acrylglas hergestellt. **Reiben Sie diese niemals trocken ab und verwenden Sie keine alkoholhaltigen Glasreiniger**, sondern verwenden Sie weiche, angefeuchtete Tücher oder Schwämme.

>> Stärker haftende oder fettige Verschmutzungen können mit normalen, nichtscheuernden Haushaltsspülmitteln abgewischt werden. Besonders gut für die Reinigung geeignet sind antistatisch wirkende Kunststoffreiniger.

Sockel

Die Sockel der Tischaufsteller werden aus massivem Eichenholz hergestellt und zum Schutz vor Verschmutzungen mit Holzöl eingelassen. **Verwenden Sie keine fettlösenden Reinigern oder scheuernde Schwämme und Lappen um die Sockel zu reinigen.**

>> Am besten eignet sich für die regelmäßige Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, je nach Verschmutzung eventuell auch mit einer rückfettenden Seife (zB Schmierseife). Bei Bedarf können Sie die Sockel auch nachölen, wobei sich spezielle Holzöle oder auch natürliches Leinöl zur Verwendung empfehlen.