

Montageanleitung

IMS Seil-Display-Systeme (18.12.2023)



1. Markieren Sie zuerst die Position an der Decke an der sich das äußerste Drahtseil befinden soll. Markieren Sie dann von diesem Punkt ausgehend die weiteren Positionen in den Abständen entsprechend des eingesetzten Displayformates (W). **Achten Sie darauf, daß sich alle Markierungen in einer Flucht befinden.**
2. Markieren Sie dann im nächsten Schritt mit Hilfe eines Lotes die Stellen am Boden zur Montage der Gegenstücke.

TIPP 1: bei größeren Systemen können Sie mit dem Lot auch nur die äußersten Seilpositionen mit dem Lot nach unten übertragen und dann am Boden die Abstände für die inneren Seile ausmessen.

TIPP 2: **Messen Sie die Abstände der Löcher am Boden jedenfalls nochmals nach bevor Sie die Löcher bohren.**
3. Bohren Sie die Löcher. Die beliebigen Dübel haben einen Durchmesser von 8 mm. Je nach Beschaffenheit von Decke bzw. Boden benötigen Sie vielleicht andere Dübel/Schrauben.
4. Montieren Sie Decke-Boden-Halterungen und spannen Sie die Seile. Die größere Halterung mit der Feder wird unten befestigt. Kürzen Sie die Seile erforderlichenfalls mit einem **scharfen** Saitenschneider.
5. Benützen Sie die einseitigen (aussen) und beidseitigen Seilbefestigungen um die Plakattaschen auf den Drahtseilen in der gewünschten Höhe zu befestigen.

IMS Plakattasche	W (Seil-/Bohrabstand)
A0	881 mm
A1	634 mm
A1 quer	881 mm
A2	460 mm
A2 quer	634 mm
A3	337 mm
A3 quer	460 mm
A4	250 mm
A4 quer	337 mm

Allgemeine Tipps:

- Achten Sie beim Bohren darauf keine Leitungen zu treffen.
- Verwenden Sie zum Kürzen der Drahtseile einen möglichst **scharfen** Saitenschneider.

