


Instand



## Package Contents / Lieferumfang

1x Instand Base

1x Instand Sockel



Set of Felt Pads

Filzgleiter




1x 6mm Allen Key

1x 6mm Inbusschlüssel



1x Uni Clip Adapter

(A Vertical, B Angled)



1x Uniclip-Aufsatz

(A Senkrecht, B Schräg)

1x Uni Clip Sign (optional)

1x Plakattsche (optional)



1x Pole  
including (preassembled)  
1x Pole-to-Base-Adapter  
1x M10 Screw

1x Top Pole

1x Stange  
inkl.  
1x Pole-to-Base-Adapter  
1x M10 Schraube


1x Top Stange-  
nelement



# 1

Remove the screw from the Pole-to-Base-Adapter

Entfernen Sie die Schraube aus dem Pole-to-Base-Adapter.





# 2

Mount the bottom pole to the base using the Pole-to-Base-Adapter.

⚠ For systems with a square base, first mount the Uniclip attachment (step 5) and then align and mount the base.

Montieren Sie die Stange an den Sockel mithilfe des Pole-to-Base-Adapters.


⚠ Bei Systeme mit eckigem Sockel zuerst den Uniclip-Aufsatz (Schritt 5) montieren, dann den Sockel ausrichten und fest-schrauben.



# 3

Extend the pole with additional pole elements.

Verlängern Sie die Stange ggf. um weitere Stangenelemente.



# 4

For the use on hard floors, it is recommended to attach the included felt pads to the base.

Optional und unsere Empfehlung beim Einsatz auf Hartböden: Bringen Sie die beiliegenden Filzgleiter am Boden des Sockels an.



# 5

Mount the Uni Clip-Adapter.

⚠ Tighten without excessive force

Montieren Sie den Uniclip-Aufsatz

⚠ Ohne übermäßige Kraft festschrauben



# 6

Place your poster in the acrylic Uni Clip Sign pocket and clamp the pocket in the Uni Clip Adapter.

Legen Sie Ihr Plakat in die Acrylglastasche ein und klemmen Sie die Tasche dann im Uniclip-Aufsatz fest.

